


FR Notice de Montage
EN Assembly instructions
DE Montageanleitung
IT Istruzioni di montaggio

ES Instrucciones de montaje
NL Montage-instructies
H Összeszerelési utasítások



Platine rénovation BDH

BDH renovation kit

BDH-Renovierungsplatte

Targa di ristrutturazione BDH

Placa de renovación BDH

BDH renovatieplaat



BDH felújító lemez

 **aldes**



1. INSTALLATION - MONTAGE - INSTALLAZIONE - INSTALACIÓN - INSTALLATIE - ACSAVAROS 11019056

- FR** Installation Platine rénovation BDH à vis
EN Installation of BDH screw-type retrofit mounting plate
DE Montage der BDH-Renovierungsplatte mit Schrauben
IT Installazione della piastra di ristrutturazione BDH con viti

- ES** Instalación de placa de renovación BDH con tornillos
NL Installatie van BDH-renovatieplaat met schroeven
H BDH felújító lemez szerelése csavarokkal




- FR** Vis placø 3,5 mm x L 25 mm ou Cheville Ø 4 ou 5 mm x L 30 mm + vis bois Ø 3,5 mm x L 30 mm
EN Screw for plasterboard Ø 3,5 mm x L 25 mm or peg Ø 4 or 5 mm x L 30 mm + screw Ø 3,5 mm x L 30 mm
DE Schraube für Gipsplatte Ø 3,5 mm x L 25 mm oder Zapfen Ø 4 oder 5 mm x L 30 mm + Schraube Ø 4 mm x L 30 mm
IT Vite autopерforante Ø 3,5 mm x L 25 mm o Tassello Ø 4 o 5 mm x L 30 mm + vite Ø 3,5 mm x L 30 mm
ES Tornillo para placa de escayola Ø 3,5 mm x L 25 mm o Taco Ø 4 o 5 mm x L 30 mm + tornillo Ø 3,5 mm x L 30 mm
NL Gipsplaatschroeven Ø 3,5 mm x L 25 mm of plug Ø 4 of 5 mm x L 30 mm + houtschroeven Ø 3,5 mm x L 30 mm
H Gipskarton csavar: Ø 3,5 mm x L 25 mm vagy Dübel: Ø 4 vagy 5 mm x L 30 mm + facsavar: Ø 3,5 mm x L 30 mm



2. INSTALLATION - MONTAGE - INSTALLAZIONE - INSTALACIÓN - INSTALLATIE - ACSAVAROS 11019055

- FR** Installation Platine rénovation BDH à griffes
EN Installation of BDH renovation plate with claws
DE Montage einer BDH-Renovierungsplatte mit Krallen
IT Installazione di una piastra di ristrutturazione BDH con artigli
- ES** Instalación de una placa de renovación BDH con garras
NL Plaatsing van een BDH-renovatieplaat met klauwen
H BDH felújító lemez beépítése karmokkal





FRANCE

Besoin d'une assistance technique après-vente ou d'une demande de prestation service Aldes ?

- Vous êtes un client professionnel : 09 69 32 39 98 (n° Cristal, prix d'un appel local) • ata.stve@aldes.com
- Vous êtes un client particulier : 09 69 32 39 74 (n° Cristal, prix d'un appel local) • service-conso@aldes.com

BELGIUM

Besoin d'une assistance technique après-vente ?

Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations : www.aldesbenelux.com/fr/sav/

Technische aftersalesondersteuning nodig?

Bezoek onze website voor meer informatie: www.aldesbenelux.com/nl/dienst-na-verkoop/

SPAIN

¿Necesidad de una asistencia técnica posventa?

www.aldes.es/documentacion-y-soporte/postventa-repuestos • sat.es@aldes.com

GERMANY


Technische Unterstützung notwendig?

- Sie sind Profi-Kunde: +49 (0) 6721-9178 112 • service@exhausto.de • +49 (0) 6721-9178 112
- Sie sind Privatkunde: Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Installateur oder einen Lüftungsprofi Ihrer Wahl.

OTHER COUNTRIES

Need after sales technical support?

Visit our website for more information: www.aldes.com/en/contact/



Séparez les éléments avant de trier

Aldes-BDH-PlatineReno-Inst-Corp

D7858

092025

RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique.
Visuels non contractuels Crédits photos: AldesGroupe

**20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France**

 **aldes**